

# Éclairages essentiels

pour la sûreté de votre entreprise

7

## Le principe OFEM : la sûreté dans le bon ordre

La sûreté n'est vraiment efficace que si les mesures sont mises en place dans un ordre logique. Le modèle OFEM vous aide à prioriser intelligemment vos investissements, de la base à l'action.

### 1. Organisationnel (la base)

Tout commence par des accords et des comportements. Qui détient quelle clé ? Les portes sont-elles systématiquement fermées ? Sans accords clairs, même la technologie la plus coûteuse ne vous aidera pas à progresser.

### 2. Physique (la barrière)

Ce n'est qu'une fois les accords conclus que nous nous penchons sur le matériel : serrures et charnières solides, vitrage anti-effraction, clôtures robustes... Il s'agit de la résistance physique qui empêche un intrus d'entrer.

### 3. Électronique (la détection)

Les équipements électroniques comme les systèmes d'alarme et les caméras servent à détecter immédiatement toute intrusion et à dissuader les intrus. Ils constituent les « yeux et les oreilles » de votre bâtiment.

### 4. Mesures de notification (l'action)

Une alarme que personne n'entend ne sert à rien. La dernière étape est le suivi : une notification immédiate à une centrale d'alarme, à la police ou à une équipe d'intervention afin de stopper la menace.